



感知フレームは天板端部を知らせる為の **安全装置** です ※手摺ではございません



感知フレーム1000



感知フレーム1500

禁止事項

- ・寄りかからない
- ・上に乗らない
- ・身を乗り出して作業しない
- ・安全帯をかけない



注意！

感知フレームが体に触れる
=作業床からはみ出しているサイン！


たわみの反発を感じたら…

① すぐに体勢を戻す

※感知フレームに寄りかかり続けての使用は、用途外使用となります

② 設置位置を見直す

※作業床範囲内で安全に作業できるように、SGエンジェル本体を作業に合った位置へ移動させて下さい



■ 破損を防ぐ為に

- ・始業前点検を必ず行ってから使用する
- ・曲がり、白化がある場合は使用しない

→ 白化が起きると…
強度が低下し、
少しの荷重で折れる可能性あり

白化に注意！



<破損・白化の原因>

- ・何度も寄りかかる
- ・長時間体重をかけ続ける